


吐水口の固定についての注意事項

■当該品 FHT73-1905/1910/1930/1931

座金には下記の図のように内側と外側にネジ穴があります。
内側のネジ穴は座金と吐水口の固定ネジに使用します。
外側のネジ穴は吐水口とニップルの固定ネジに使用します。
正しく固定しないと使用中に吐水口が抜け、思わぬケガや家財を傷つけてしまう恐れがありますので、確実に固定してください。

座金と吐水口の固定



吐水口とニップルの固定

